

1. Tovární nastavení:

1-2-3-1 u každého zmáčknutého čísla pípne

2. změna kódu:

Pro změnu kodu zmáčkněte 1 po 2 sekundy až uslyšíte pípnutí. Po té zadáte tovární kod během 5 sekund, což je potvrzeno 3x pípnutím. Pípne-li pouze 2x stala se chyba v zadání či časovém limitu.

Nyní lze zadat nový 4 místný kod během 10 sekund a jakmile uslyšíte 3x krátké pípnutí, kod byl akceptován.

Jesli neuslyšíte, je třeba celý proces opakovat. Když vyměňujete baterii, systém se přepne vždy do továrního nastavení.

3. Aktivace alarmu:

zmáčknout číslo 2 po dobu 2 sekund až uslyšíte delší pípnutí a za dalších 5 sekund je připraven

4. Deaktivace alarmu: pouze vložit 4 místný kod až uslyšíte 3x krátké pípnutí. Pokud kod zadáte 4 špatně je třeba počkat 3 minuty, apak lze zadání opakovat

5. Hlášení alarmu:

zapnutý alarm zazní 5x při pohybu a po 15 sekundách bude znít kontinuálně až do vypnutí

6. Citlivost alarmu: lze měnit po zmáčknutí čísla 3 po dobu 2 sekund až pípne.

Standardně je nastavena střední citlivost, tedy 2. Možno změnit na 1 vysoká citlivost až 3 nízká citlivost

7. Slabá baterie:

každou minutu pípne, po výměně se alarm vrátí do továrního nastavení