

BOBIKE maxi City a maxi Tour montážní návod

Dovozce: Citybikes s.r.o., Nádražní 162, 251 67 Pyšely

Tel.: +420 234 139 444 **Fax:** +420 312 310 997

Email: info@citybikes.cz

Web: www.citybikes.cz

Popis částí

A – sedadlo

B – otvor pro uchycení bezpečnostního pásu

C - bezpečnostní pás

D - potah sedadla

E - úložná schránka

F - chránič výpletu (drátů)

G – pásek na zajištění chodidla

H – nožní opěrka

I – nastavení nožní opěrky

J – držák nosných podpěr

K – zajišťovací uzávěr

L – montážní držák sedačky

Bobike maxi City a Bobike maxi Tour-maximální ochrana na zadní části kola

Sedíte na kole, Vaše dítě za Vámi v cyklosedačce a jste někde na cestě. Někdy jezdíme na kole čistě pro radost, někdy proto, že potřebujeme a máme určitý cíl cesty. Ať už je cokoli důvodem pro jízdu na kole, bezpečnost Vašeho dítěte je prvořadá.

Zakoupením sedačky Bobike maxi City a maxi Tour schválených podle evropského bezpečnostního standardu EN 14344 jste učinil správnou volbu.

Pro správnou a bezpečnou instalaci sedačky nejprve pečlivě prostudujte tento návod a následně dle něj pečlivě postupujte. Uložte tento návod na bezpečné místo pro případ, že byste jej později potřeboval. Dremefa, výrobce cyklosedaček Bobike maxi City a maxi Tour, Vám přeje šťastnou a především bezpečnou jízdu.

Pro děti od 9 měsíců do 6 let

Cyklosedačky Bobike maxi City a maxi Tour jsou vhodné pro děti od věku 9 měsíců do 6 let.

Doporučujeme použít sedačku pouze v případě, kdy je Vaše dítě způsobilé samo dobře sedět, přinejmenším po dobu trvání jízdy. Maximální hmotnost dítěte pro sedačky Bobike maxi City a maxi Tour je 22 kg. Bezpečnost lze dále zvýšit chrániči na oblečení a chráničem pružin sedla. Pro děti starší 6 let a těžší než 22 kg nabízíme sedačku Bobike junior.

Pokud chcete používat sedačku Bobike maxi City a maxi Tour na více než jednom kole, žádejte Vašeho prodejce o extra montážní držák.

Údržba

Bobike dětské cyklosedačky jsou jednoduché na údržbu. Potah sedla (horní část) je upevněn na místě pomocí nacvakávacího knoflíku, který jednoduše uvolníte vycvaknutím směrem nahoru. Spodní část potahu uvolníte po otevření úložné schránky vyháknutím z držáků.

Potah můžete ručně vyprat a sedačku vyčistit slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte jakékoli abrazivní čisticí přípravky.

Záruka

Bobike garantuje, že vybavená dětská cyklosedačka je vyrobena z trvanlivých materiálů, pod dohledem přísných kvalitativních kontrol. Bobike tudíž poskytuje záruku na tento výrobek po dobu trvání jednoho roku. Pro Českou republiku platí záruka v době trvání 2 let.

Další výrobky a doplňky Bobike

Bobike mini+

Bobike maxi+

Bobike junior

Windscreen pro Bobike mini +

Samostatné potahy

Ramenní vycpávky k bezpečnostnímu pásu

Chrániče pružin sedla

Chrániče na bundu

Měkčený potah na řídítka pro Bobike mini+

Nožní opěrky

Montpáky

Potah proti dešti

Bezpečnostní pás přes boky pro Bobike junior

Pončo

Způsob připevnění

Bobike maxi City a maxi Tour nejsou určeny pro montáž na jízdní kola s karbonovým rámem nebo na mopedy. Sedačky Bobike smíte namontovat pouze na jízdní kola, která jsou vhodná navíc unést váhu sedačky + dítěte. Z tohoto důvodu ověřte vhodnost Vašeho kola podle manuálu nebo požádejte výrobce nebo prodejce o poradenství. Když montujete sedačku s použitím montážního držáku, průměr sedlové trubky nesmí překročit 52 mm.

Šířka zava-

zadlového nosiče nesmí překročit 160 mm.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na Vašeho prodejce sedaček Bobike nebo navštivte web:

www.bobike.com.

6 kroků pro správnou montáž Bobike maxi City nebo maxi Tour

Bobike maxi City a maxi Tour vyhovují Evropskému bezpečnostnímu standardu 14344 a patří mezi velmi bezpečné dětské cyklosedačky. Montáž samozřejmě musí být provedena správným způsobem. Čísla jednotlivých kroků se shodují se souvisejícími obrázky. Například obrázek 1 názorně ukazuje to, co je popsáno v kroku 1.

1 Montáž chrániče výpletu (drátů)

Chrániče výpletu (F) musí být zasunuty do spodní části sedačky. Zasuňte je do sedačky a poté je otočte směrem dopředu dokud pevně nezapadnou na místo.

2 Montáž držáku nosných podpěr

Pro montáž držáku nosných podpěr (J), otevřete úložnou schránku (E). Umístěte držák pod sedačku. Ujistěte se, že jsou otvory pro šrouby zarovnané s maticemi v podpěře. Vložte šrouby do otvorů a ručně je dotáhněte.

3 Připevnění montážního držáku na kolo

Připevněte montážní držák (L) na sedlovou trubku a na vzpřímenou část zadní vidlice Vašeho kola. Otevřete zajišťovací uzávěry (K) na levé a pravé straně držáku. Povolte šrouby a umístěte držák na rám. Rukou dotáhněte šrouby tak, abyste mohl nastavit držák. Prostřední část držáku by měla být ve vodorovné poloze asi 21 cm od horní plochy nosiče zavazadel. Pro potvrzení správné výšky nastavení můžete použít měрку, která je součástí uživatelského návodu. Jestliže Vaše kolo nemá nosič zavazadel, zachovejte vzdálenost minimálně 8 cm nad zadním kolem. Správnou výšku je jednoduché nastavit vzhledem k tomu, že délka držáku je nastavitelná. Montážní držák musí být ve stejné poloze na obou stranách. Všechny šrouby pevně utáhněte (s utahovacím momentem 9 Nm).

4 Umístění sedačky na kolo

Otevřete zajišťovací uzávěry montážního držáku. Vložte nosné podpěry (držáku nosných podpěr) do otvorů v přední části montážního držáku. Zatlačte sedačku směrem dolů, dokud horní plocha montážního držáku není v jedné rovině se značkou umístěnou na straně nosných podpěr. Zavřete zajišťovací uzávěry. Měl byste slyšet jednoznačné docvaknutí. Zkontrolujte zda těžiště sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour neleží více než 10 cm za zadní osou kola. Proveďte tuto kontrolu před první testovací jízdou s Vaším dítětem. Symbol pro těžiště najdete na stranách sedačky (A). Umístění těžiště můžete seřídit částečným povolením šroubů držáku nosných podpěr v sedačce, tímto se sedačka může posunout tam a zpět nad držákem podpěr. Jakmile najdete správnou pozici, utáhněte pevně šrouby (s utahovacím momentem 5 Nm).

Zkontrolujte, zda je plocha sedačky ve vodorovné poloze a zda jsou záda sedačky nakloněna trochu dozadu. Toto je případ, kdy je montážního držák sedačky ve vodorovné poloze. Pokud tomu tak není, musíte seřídit pozici sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour opětovným nastavením montážního držáku (viz bod 3).

5 Nastavení bezpečnostních pásů

Posaďte Vaše dítě do sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour a zkontrolujte zda zvolené nastavení je správné. Pokud chcete nastavení změnit, vždy nejprve vyjměte dítě ze sedačky.

Jedinečný systém bezpečnostních pásů (C) Vaší Bobike maxi City nebo maxi Tour sedačky zaručuje, že Vaše dítě zůstane sedět bezpečně v sedačce.

Nejdříve vytáhněte (povolte) systém bezpečnostního pásu na délku tak, jak je to jen možné. Posad'te dítě do sedačky. Vložte úchyty bezpečnostního pásu do otvorů nad rameny Vašeho dítěte.

Pro sedačku Bobike maxi Tour: ujistěte se, zda je opěrka hlavy seřízena podle výšky Vašeho dítěte ještě předtím, než vložíte úchyty bezpečnostního pásu do otvorů opěrky hlavy. Správnou výšku opěrky hlavy můžete nastavit stiskem šedé páky na zadní části sedačky a současným pohybem opěrky hlavy. Utáhněte bezpečnostní pás zatažením na jeho koncích. Ujistěte se, že se Vaše dítě může ještě volně, ale bezpečně pohybovat v sedačce. Úchyty bezpečnostního pásu by měly zajištěny i když jedete bez dítěte. Toto opatření brání kontaktu volných částí s pohyblivými se částmi kola. Úchyty bezpečnostního pásu můžete vložit do sedačky nebo do chrániče výpletu (drátů).

6 Nastavení výšky nožních opěrek

Sedačky Bobike maxi City a maxi Tour jsou vybaveny jednoduše nastavitelnými nožními opěrkami (H). Opěrky můžete seřídit na správnou výšku zatáhnutím za držadlo umístěným v opěrkách (I). Zajistěte chodidla Vašeho dítěte pomocí pásků na zajištění chodidla (G). Pásky se také jednoduše dají nastavit na délku.

Extra upozornění pro bezpečnost

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části řádně namontovány a nastaveny. Dotáhněte šrouby a pravidelně kontrolujte, že jsou všechny díly a příslušenství stále pevně a bezpečně zajištěny.
- Po instalaci Bobike maxi City nebo maxi Tour, zkontrolujte, zda všechny komponenty jízdního kola stále fungují správně.
- Po instalaci Bobike maxi City nebo maxi Tour, jeďte na krátkou testovací vyjížďku s Vaším dítětem.
- Bobike doporučuje použití sedačky, pokud je Vaše dítě schopno samostatně sedět, alespoň po dobu jízdy.
- Další montážního držák je možno zvlášť dodat pro sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour pro využití na více než jednom kole. Konzultujte další použití s Vaším prodejcem Bobike.
- Ověřte si zda je Vaše kolo vhodné pro montáž sedaček Bobike maxi City nebo maxi Tour.
- Ověřte si zda je použití sedaček Bobike maxi City nebo maxi Tour zákonně povolené pro přepravu dětí na jízdním kole v zemi, kde si přejete sedačky používat.
- Vozit dítě v sedačce Bobike maxi City nebo maxi Tour může cyklista v ČR starší 15 let. Tato hranice se může lišit podle právní úpravy v dané zemi.
- Těžiště sedačky nesmí nikdy přesahovat dále než 10 cm za osu zadního kola (viz bod 4 montážního návodu).
- Kontrolujte čas od času, zda Vaše dítě není příliš těžké pro sedačku Bobike maxi City nebo maxi Tour. Nejvyšší povolená hmotnost je 22 kg. Těžší děti můžete vozit v sedačce Bobike junior.
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda nějaké části těla nebo oblečení nezasahují do rotujících nebo pohyblivých částí kola. Toto opatření může například zabránit tomu, aby se chodidlo dostalo mezi dráty výpletu kola nebo prst do brzdového mechanismu.

- Zajistěte, aby Vaše dítě nemohlo přijít do kontaktu s jakýmkoliv ostrými částmi, jako např. s roztřepenými brzdovými lanky.
- Zajistěte, aby Vaše dítě bylo vždy řádně chráněno před zimou a deštěm, když je v sedačce. Mějte na paměti, že Vaše dítě sedí stále v sedačce a tudíž může rychleji pro-chladnout než cyklista.
- Zajistěte, aby Vaše dítě vždy používalo správně padnoucí ochrannou přilbu.
- Sedačka může být velmi horká, pokud je vystavena přímému slunečnímu záření po jakoukoliv dobu. Pamatujte na to, před tím, než dítě posadíte do sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour.
- Pokud je kolo převáženo na střeše nebo zadním nosiči automobilu, musí být sedačka Bobike maxi City nebo maxi Tour sundána. Větrné turbulence mohou poškodit sedačku a její uchycení, což může vést k nebezpečné situaci.
- Ověřte si, zda Vaše dítě nemůže manipulovat s jakýmkoliv zámkami nebo zajištěními, které jsou přítomny na kole zatímco sedí v sedačce Bobike maxi City nebo maxi Tour.
- Nikdy nepřevázejte více dětí v jedné sedačce.
- Sedačka by měla být vždy následně vyměněna po nehodě, i v případě, kdy poškození není viditelné. Žádejte Vašeho prodejce pro další informace.
- Zakryjte pružiny sedla tak, aby Vaše dítě nemohlo strčit prsty mezi pružiny. Použijte chránič pružin sedla.
- Upozornění : Nepřipevňujte další zavazadla navíc na sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour. Kdykoli vezete navíc zavazadla, zajistěte je na druhý konec kola, tak, aby se váha nákladu rovnoměrně rozložila. Používejte nosič zavazadel určený pro přední část kola.
- Upozornění : Sedačka a její díly nesmí být modifikovány. V tomto případě bude neplatný jakýkoliv nárok na reklamaci nebo odpovědnost (závazky) z toho vyplývající.
- Upozornění : Cyklosedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour ovlivňují způsob jízdy na Vašem kole. Věnujte proto extra pozornost při řízení, držení rovnováhy a brzdění.
- Upozornění : Nikdy nenechávejte Vaše dítě samotné v sedačce, když odcházíte od kola zaparkovaného opřením o zed' nebo na stojánku. Vaše dítě může ošklivě spadnout.
- Upozornění : Pokud jakákoliv část sedačky Bobike maxi City nebo maxi Tour přestane fungovat, dále sedačku nepoužívejte. Nechte díl opravit nebo vyměnit Vaším prodejcem.
- Upozornění : Vždycky používejte bezpečnostní pás a pásky na zajištění chodidel, když vezete Vaše dítě v sedačce Bobike maxi City nebo maxi Tour. Vždycky zkontrolujte bezpečnostní pás a pásky chodidel, že jsou zajištěny než se vydáte na cestu.